

Meetinstructie uitvalschermen

1 Bepaal de breedte van het scherm.

Montage op de dag (op de muur): U meet de breedte van uw kozijn/raam en tel daar 40cm bij op, meer mag ook indien u veel last van zij zon heeft.

Montage in de dag (tussen de muur): U meet de breedte tussen de muren en trek hier 1 cm af. Houdt er rekening meer dat u voor het monteren van de armen links en recht +/- 10cm ruimte nodig heeft.

2. Bepaal de uitval van het scherm

Met de hoogte van uw raam plus 20cm hoogte extra, deel dit door 2. Dit is ongeveer wat u aan uitval nodig heeft. Rond deze uitkomst af naar boven, komt u bijvoorbeeld uit op 108 cm kies dan voor 115cm en niet voor 100cm.

De breedte die u besteld is de totale breedte van het scherm. Het doek is altijd smaller dan uw scherm. Dit varieert per model uitvalscherf en type bediening.

De instructie is slechts een richtlijn. U blijft zelf verantwoordelijk voor het opmeten van de juiste maten.